SEA® Sistemi Elettronici di Apertura Porte e Cancelli

CONFIGURAZIONE STANDARD/PLUS (Solo per RX serie Plus)
STANDARD/PLUS CONFIGURATION (Only for RX Plus series)
CONFIGURATION STANDARD / PLUS (Seulement pour RX série Plus)
CONFIGURACIÒN ESTANDARD/PLUS (Sólo para RX serie Plus)
KONFIGURATION STANDARD / PLUS (Nur für RX der Plus Serie)



Premendo contemporaneamente i tasti **1** e **2** per 10 s si attiva la funzione **STANDARD** (**2 lampeggi veloci ripetuti**).
Premendo nuovamente i tasti **1** e **2** per 10 s si riporta il trasmettitore nella configurazione **PLUS** (**1 lampeggio veloce ripetuto**).

*By pressing the buttons **1** and **2** at the same time for 10 s, the **STANDARD** function (**2 repeated, fast flashes**) will be activated.*
*Pressing the buttons **1** and **2** again for 10 s the transmitter returns to the **PLUS** configuration (**1 fast, repeated flash**).*

En appuyant sur les boutons **1** et **2** pendant 10 s, la fonction **STANDARD** s'active (**2 clignotes rapides, répétés**).
En appuyant de nouveau sur les boutons **1** et **2** pendant 10 s, l'émetteur retourne à la configuration **PLUS** (**1 clignotement rapide répétés**).

*Al presionar contemporáneamente los botones **1** y **2** por 10 segundos se activa la función **ESTANDARD** (**1 relampagueo rápido repetido**); al presionar de nuevo los botones **1** y **2** por 10 segundos se devuelve el trasmisor a la configuración **PLUS** (**2 relampagueos rápidos repetidos**).*

Durch 10 s langes, gleichzeitiges Drücken der Tasten **1** und **2** aktiviert sich die **STANDARD**-Funktion (**2 schnelle, wiederholte Blitze**).
Durch erneutes, 10 s langes Drücken der Tasten **1** und **2**, geht der Sender in die **PLUS** Konfiguration zurück (**1 schnelles, wiederholtes Blitzen**).

SEA® Sistemi Elettronici di Apertura Porte e Cancelli

CONFIGURAZIONE STANDARD/PLUS (Solo per RX serie Plus)
STANDARD/PLUS CONFIGURATION (Only for RX Plus series)
CONFIGURATION STANDARD / PLUS (Seulement pour RX série Plus)
CONFIGURACIÒN ESTANDARD/PLUS (Sólo para RX serie Plus)
KONFIGURATION STANDARD / PLUS (Nur für RX der Plus Serie)



Premendo contemporaneamente i tasti **1** e **2** per 10 s si attiva la funzione **STANDARD** (**2 lampeggi veloci ripetuti**).
Premendo nuovamente i tasti **1** e **2** per 10 s si riporta il trasmettitore nella configurazione **PLUS** (**1 lampeggio veloce ripetuto**).

*By pressing the buttons **1** and **2** at the same time for 10 s, the **STANDARD** function (**2 repeated, fast flashes**) will be activated.*
*Pressing the buttons **1** and **2** again for 10 s the transmitter returns to the **PLUS** configuration (**1 fast, repeated flash**).*

En appuyant sur les boutons **1** et **2** pendant 10 s, la fonction **STANDARD** s'active (**2 clignotes rapides, répétés**).
En appuyant de nouveau sur les boutons **1** et **2** pendant 10 s, l'émetteur retourne à la configuration **PLUS** (**1 clignotement rapide répétés**).

*Al presionar contemporáneamente los botones **1** y **2** por 10 segundos se activa la función **ESTANDARD** (**1 relampagueo rápido repetido**); al presionar de nuevo los botones **1** y **2** por 10 segundos se devuelve el trasmisor a la configuración **PLUS** (**2 relampagueos rápidos repetidos**).*

Durch 10 s langes, gleichzeitiges Drücken der Tasten **1** und **2** aktiviert sich die **STANDARD**-Funktion (**2 schnelle, wiederholte Blitze**).
Durch erneutes, 10 s langes Drücken der Tasten **1** und **2**, geht der Sender in die **PLUS** Konfiguration zurück (**1 schnelles, wiederholtes Blitzen**).