

ATTENZIONE: In caso di reset della centralina le scritte sul display compariranno rovesciate.

Dopo il reset della centralina è necessario impostare motore ERG per tornare a visualizzare il display in modo corretto.

ATTENTION: *in case of reset of the control unit the writings on the display will appear upside down. After resetting the control unit it is necessary to set ERG motor to visualise the writings on the display in the right way again.*

ATTENTION: En cas de réinitialisation de l'armoire les écritures sur l'écran apparaîtront à l'envers. Lorsque de la réinitialisation de l'armoire il faut sélectionner moteur ERG pour visualiser l'écriture sur l'écran correctement.

ATTENCION: *en caso de re-programaciòn (reset) de la tarjeta la escritura del display aparecerà derramada. Despuès del reset de la tarjeta es necesario plantear la funcin "motor Erg" en la tarjeta para volver a visualizar el display de manera correcta.*

ATTENZIONE: In caso di reset della centralina le scritte sul display compariranno rovesciate.

Dopo il reset della centralina è necessario impostare motore ERG per tornare a visualizzare il display in modo corretto.

ATTENTION: *in case of reset of the control unit the writings on the display will appear upside down. After resetting the control unit it is necessary to set ERG motor to visualise the writings on the display in the right way again.*

ATTENTION: En cas de réinitialisation de l'armoire les écritures sur l'écran apparaîtront à l'envers. Lorsque de la réinitialisation de l'armoire il faut sélectionner moteur ERG pour visualiser l'écriture sur l'écran correctement.

ATTENCION: *en caso de re-programaciòn (reset) de la tarjeta la escritura del display aparecerà derramada. Despuès del reset de la tarjeta es necesario plantear la funcin "motor Erg" en la tarjeta para volver a visualizar el display de manera correcta.*

ATTENZIONE: In caso di reset della centralina le scritte sul display compariranno rovesciate.

Dopo il reset della centralina è necessario impostare motore ERG per tornare a visualizzare il display in modo corretto.

ATTENTION: *in case of reset of the control unit the writings on the display will appear upside down. After resetting the control unit it is necessary to set ERG motor to visualise the writings on the display in the right way again.*

ATTENTION: En cas de réinitialisation de l'armoire les écritures sur l'écran apparaîtront à l'envers. Lorsque de la réinitialisation de l'armoire il faut sélectionner moteur ERG pour visualiser l'écriture sur l'écran correctement.

ATTENCION: *en caso de re-programaciòn (reset) de la tarjeta la escritura del display aparecerà derramada. Despuès del reset de la tarjeta es necesario plantear la funcin "motor Erg" en la tarjeta para volver a visualizar el display de manera correcta.*

ATTENZIONE: In caso di reset della centralina le scritte sul display compariranno rovesciate.

Dopo il reset della centralina è necessario impostare motore ERG per tornare a visualizzare il display in modo corretto.

ATTENTION: *in case of reset of the control unit the writings on the display will appear upside down. After resetting the control unit it is necessary to set ERG motor to visualise the writings on the display in the right way again.*

ATTENTION: En cas de réinitialisation de l'armoire les écritures sur l'écran apparaîtront à l'envers. Lorsque de la réinitialisation de l'armoire il faut sélectionner moteur ERG pour visualiser l'écriture sur l'écran correctement.

ATTENCION: *en caso de re-programaciòn (reset) de la tarjeta la escritura del display aparecerà derramada. Despuès del reset de la tarjeta es necesario plantear la funcin "motor Erg" en la tarjeta para volver a visualizar el display de manera correcta.*