



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES	MAIN TECHNICAL FEATURES	CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentation	Power supply	Alimentazione	Alimentación	12-24V AC/  (50/60Hz)
Consommation moy. Travail/Repos	Average Work/Rest consumption	Consumo medio lavoro/riposo	Consumo medio trabajo/descanso	55mA / 22mA (AC/DC)
Fréquence de réception	Reception frequency	Frequenza di ricezione	Frecuencia de recepción	433.92 MHz
Nombre de codes mémorisables	Number of codes memorisable	N. codici memorizzabili	N. códigos que se pueden memorizar	1000
Nombre de sortie relais	Number of relay output	N. uscita relè	N. solidas relè	1
Types de sortie	Types of output	Tipi di uscita	Tipos de salida	Monostable, bistable
Sortie	Output	Uscita	Salida	Relais NO
Capacité contact	Contact capacity	Portata contatti	Capacidad contactos	0,5 A @ 24V AC/DC
Signalisation programmation	Signal programming	Segnalazione programmazione	Señal programación	LED rouge/red/rosso/rojo
Signalisation alimentation	Signal power supply	Segnalazione alimentazione	Señal alimentación	LED verte/green/verde
Température de fonctionnement	Working temperature	Temperatura di funzionamento	Temperatura de funcionamiento	-20/+55 °C
Température de stockage	Storage temperature	Temperatura di immagazzinamento	Temperatura de almacenamiento	-40/+85 °C
Dimensions / Poids	Size / Weight	Dimensioni / Peso	Dimensiones/Peso	72 x 35 x 21 mm / 40g

## 1. INFORMATIONS GENERALES

Le récepteur intègre les fonctions de récepteur et de décodeur de code standard HCS 301 (seulement code fixe). Il est doté d'une mémoire ayant la capacité de mémoriser jusqu'à 1000 codes différents générés par des émetteurs HEAD e ROUND. Usage du produit: récepteur radio pour portes de garage.

## 2. SELECTION DE LA TENSION

Le récepteur doit être alimenté avec une tension de 12 à 24V AC/DC (TBTS) au moyen des fils rouge et noir.

## 3. PROGRAMMATION ET EFFACEMENT DES CODES

On peut effectuer sur le récepteur les opérations de mémorisation d'un nouveau code et d'effacement de toute la liste des codes.

### Programmation

- Alimenter correctement le récepteur.
- Appuyer sur le bouton **Prog.**: la led rouge s'allume fixe pour signaler que la programmation est en cours.
- Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton « canal » de l'émetteur qui doit être mémorisé.
- Le code est mis en mémoire. Pendant l'introduction, la led clignote. Au terme de l'introduction, la led revient à l'état d'allumage fixe, pour signaler qu'il est possible d'insérer un nouveau code.
- Mémoriser tous les émetteurs en effectuant une transmission avec chacun d'entre eux.
- Au terme de l'opération, appuyer de nouveau sur le bouton **Prog.** pour sortir de la procédure. La led s'éteint. La sortie de la procédure se fait de toute façon en mode automatique au bout de 10s à compter de la dernière mémorisation.
- Même lorsque l'on coupe l'alimentation du récepteur, les codes restent en mémoire.

### Effacement total des codes

- Maintenir enfoncé le bouton **Prog.** jusqu'à ce que la led rouge commence à clignoter.
- Relâcher le bouton.
- Appuyer de nouveau sur le bouton **Prog.** dans les 6 s pour confirmer l'effacement. La confirmation est signalée par un clignotement de la led à une fréquence plus élevée.

## 4. CHOIX DU MODE RELAIS DE SORTIE

Le relais monté sur le récepteur peut être de type monostable ou bistable selon la façon dont est configuré le jumper JP1.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La Société SEA déclare que l'appareil suivant: **RÉCEPTEUR MICOX** EST CONFORME aux critères essentiels de la directive 99/05/EC (R&TTE)

## 1. GENERAL INFORMATION

The receiver integrates the functions of receiver and decoder of HCS 301 standard code (only fixed code). Its memory is capable of memorising up to 1000 different codes, both standard and rolling, generated by transmitters of the MULTIPASS family. Intended use of the equipment: radio receiver in garage-door systems.

## 2. SELECTION OF SUPPLY VOLTAGE

The receiver shall be supplied from 12 to 24V AC/DC (SELV) through wires red and black.

## 3. CODE PROGRAMMING AND CANCELLATION

Operations of inserting a new code into the memory and cancelling the whole list of codes can be carried out using the same button **Prog.** on the receiver.

### Programming

- Power up the receiver correctly.
- Press button **Prog.** the red led lights up indicating that programming is in progress.
- Transmission by pressing the channel button of the transmitter to be memorized.
- The code is inserted into the memory. The led flashes during insertion. At the end the led returns to the non-flashing state, indicating that a new code may be inserted.
- Memorise all the transmitters by carrying out a transmission with each one.
- At the end of the operation press button **Prog.** again to exit from the procedure. The led goes out. Exit from the programme comes about automatically in any case 10 seconds after the last memorisation.
- The codes remain in the memory even if the power supply is cut.

### Total cancellation of codes

- Hold button **Prog.** pressed until the red led starts flashing.
- Release the button.
- Press button **Prog.** again within 6 seconds to confirm cancellation. Confirmation is indicated by the led flashing with greater frequency.

## 4. SELECTION OF TYPE OF OUTPUT RELAY

The receiver's on-board relay may be of a monostable or bistable type depending on how the JP1 jumpers are configured.

### DÉCLARATION OF CONFORMITY

SEA declares that the following equipment **RECEIVER MICOX** comply with part 15 of the FCC Rules and with the 99/05/EC (R&TTE) directive  
Operation is subject to the following two conditions:  
This devices may not cause harmful interference, and this devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## 1. INFORMAZIONI GENERALI

Il ricevitore integra le funzioni di ricevitore e decodificatore di codice standard HCS 301 (solo codice fisso). La sua memoria è in grado di memorizzare fino a 1000 codici diversi generati dai trasmettitori HEAD e ROUND. Destinazione d'uso del prodotto: radio ricevitore in sistemi per apricancello.

## 2. SELEZIONE DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Il ricevitore deve essere alimentato da 12 a 24V AC/DC (SELV) con il filo rosso e nero.

## 3. PROGRAMMAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CODICI

Sul ricevitore, tramite il pulsante **Prog.**, si possono compiere le operazioni di memorizzazione di un nuovo codice e di cancellazione dell'intera lista dei codici.

### Programmazione

- Alimentare correttamente il ricevitore
- Premere il pulsante **Prog.**: il led rosso si accende a segnalare che la programmazione è in corso.
- Effettuare una trasmissione premendo il pulsante canale del trasmettitore da memorizzare.
- Il codice è inserito in memoria. Durante la memorizzazione il led lampeggia. Al termine il led torna allo stato di accensione fissa, per segnalare che è possibile inserire un nuovo codice.
- Memorizzare tutti i trasmettitori effettuando una trasmissione con ognuno di essi.
- Al termine dell'operazione premere di nuovo il pulsante **Prog.** per uscire dalla procedura. Il led si spegne. L'uscita dalla procedura avviene comunque in modo automatico dopo 10 sec. dall'ultima memorizzazione.
- Anche in assenza di alimentazione i codici restano in memoria.

### Cancellazione totale dei codici

- Premere e mantenere premuto il pulsante **Prog.** fino a che il led rosso inizia a lampeggiare
- Rilasciare il pulsante.
- Premere nuovamente il pulsante **Prog.** entro 6 sec. per confermare la cancellazione. La conferma viene segnalata da un lampeggio del led a frequenza elevata.

## 4. SCELTA DEL TIPO DEL RELE DI USCITA

Il relè a bordo del ricevitore può essere di tipo monostabile o bistabile a seconda di come sono configurati i jumpers JP1.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La SEA dichiara che il seguente apparato **RICEVITORE MICOX** è CONFORME ai requisiti essenziali della direttiva 99/05/EC (R&TTE)

## INFORMACIONES GENERALES

El receptor integra las funciones de receptor y descodificador de código estándar HCS 301 (sólo código fijo). Su memoria es capaz de memorizar hasta 1000 códigos distintos generados por transmisores de la familia MULTIPASS, tanto estándar como Rolling Code.

Uso previsto del equipo: radio receptor en sistemas por puertas de qaraie.

## 5. SELECCIÓN DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

El receptor debe ser alimentado de 12 a 24V AC/DC (SELV) con el cable rojo y negro.

## 6. PROGRAMACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS CÓDIGOS

En el receptor, utilizando el botón **Prog.**, se pueden llevar a cabo las operaciones de memorización de un nuevo código y de eliminación de toda la lista de códigos.

### Programación

- Alimentar correctamente en receptor
- Pulsar el botón **Prog.**: el led rojo se enciende para señalar que la programación está en curso.
- transmisión pulsando en el botón canal del transmisor que quiere memorizar.
- El código se introduce en la memoria. Durante la introducción el led relampaguea. Al final el led vuelve al estado de encendido fijo para señalar que es posible introducir un código nuevo.
- Memorizar todos los transmisores llevando a cabo una transmisión con cada uno de ellos.
- Al final de la operación pulsar de nuevo el botón **Prog.** para salir del procedimiento. El led se apaga. La salida del procedimiento se produce de todos modos de forma automática después de 10 seg. desde la última memorización.
- Aunque no haya alimentación los códigos también permanecen en la memoria.

### Eliminación total de los códigos

- Pulsar y mantener pulsado el botón **Prog.** hasta que el led rojo empieza a relampaguear.
- Suete el botón.
- Pulsar de nuevo el botón **Prog.** antes de que pasen 6 segundos, para confirmar la eliminación. La confirmación se señala a través del relampagueo del led con una frecuencia más elevada.

## 7. ELECCIÓN DEL TIPO DEL RELÉ DE SALIDA

El relé que posee el receptor puede ser de tipo monostable o biestable según cómo estén configurados los jumpers JP1.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La SEA declara que el siguiente aparato **RECEPTEUR MICOX** ESTA EN CONFORMIDAD con los requisitos fundamentales de la norma 99/05/EC (R&TTE)

CONSIGNES DE SECURITE	SAFETY WARNINGS	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD
<p>Les présentes consignes sont une partie intégrante et essentielle du produit et doivent être remis à l'utilisateur. Il faut les lire attentivement car elles fournissent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Cette notice doit être conservée et remise, éventuellement, à tout autre utilisateur. Une mauvaise installation et une utilisation inappropriée du produit peuvent être à l'origine de graves dangers.</p> <p><b>INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION</b></p> <p>L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes locales, régionales, nationales et européennes en vigueur. Avant de procéder à l'installation, vérifier l'intégrité du produit.</p> <p>La mise en oeuvre, les raccordements électriques et les réglages doivent être effectués selon les "règles de l'art". Le produit doit être installé dans un armoire non accessible à l'opérateur.</p> <p>Les matériaux d'emballage (carton, plastique, polystyrène, etc...) ne doivent pas être jetés dans la nature et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils peuvent être à l'origine de graves dangers.</p> <p>Ne pas installer le produit dans des locaux présentant des risques d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques.</p> <p>La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.</p> <p>Prévoir, sur le réseau d'alimentation, une protection contre les surtensions, un interrupteur/sectionneur et/ou un différentiel adaptés au produit, conformément aux normes en vigueur.</p> <p>Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation de dispositifs et/ou de composants compromettant l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement.</p> <p>Pour la réparation ou le remplacement des pièces, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.</p> <p>L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation de chaque élément constitutif et de l'ensemble du système.</p> <p><b>ENTRETIEN</b></p> <p>Pour garantir le bon fonctionnement du produit, il est indispensable que l'entretien soit effectué par du personnel qualifié, dans les délais indiqués par l'installateur, par le fabricant et par les normes en vigueur.</p> <p>Les interventions d'installation, d'entretien, les réparations et le nettoyage doivent être documentés. Cette documentation doit être conservée par l'utilisateur et mise à la disposition du personnel qualifié préposé à ces tâches.</p> <p><b>AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR</b></p> <p>Lire attentivement les instructions et la documentation ci-jointe.</p> <p>Le produit doit être destiné à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et, par conséquent, dangereuse. En outre, les informations contenues dans cette notice et dans la documentation ci-jointe pourront faire l'objet de modifications sans préavis. En effet, elles sont fournies à titre indicatif, pour l'application du produit. La société SEA décline toute responsabilité éventuelle.</p> <p>Garder les produits, les dispositifs, la documentation et autre hors de la portée des enfants.</p> <p>En cas d'entretien, de nettoyage, de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation, en s'abstenant de toute tentative d'intervention. S'adresser uniquement à du personnel qualifié et préposé à ces tâches. Le non-respect des consignes ci-dessus peut causer des situations de grave danger.</p> <p><b>LIMITES DE GARANTIE</b></p> <p>L'appareil est garanti 24 mois à compter de la date du document d'achat et n'est valable que pour le premier acheteur.</p> <p>La garantie cesse en cas de: négligence, erreur ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'accessoires non conformes aux spécifications du fabricant, altérations effectuées par le client ou par des tiers, causes naturelles (foudre, inondations, incendies, etc...), émeutes, actes de vandalisme. Sont également exclues de la garantie les pièces susceptibles d'usure (piles, etc...). Le produit à réparer doit être expédié franco de port à SEA. SEA retournera le produit réparé à l'expéditeur en port dû. Sinon, la marchandise sera refusée ou retenue à l'expédition. L'achat du produit implique l'acceptation totale de toutes les conditions de garantie.</p> <p>En cas de litige, la seule juridiction compétente est le Tribunal de Teramo - Italie.</p>	<p>These warnings are an integral and essential part of the product, and must be delivered to the user. Read them carefully: they provide important installation, operating, and maintenance instructions. Keep this form and give it to any persons who may use the system in the future. Incorrect installation or improper use of the product may cause serious danger.</p> <p><b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b></p> <p>Installation must be performed by a qualified professional and must observe all local, state, national and European regulations.</p> <p>Before starting installation, make sure that the product is in perfect condition.</p> <p>Laying, electrical connections, and adjustments must be done to "Industry Standards". The product must be installed in a box not accessible to the operator.</p> <p>Packing materials (cardboard, plastic, polystyrene, etc.) are potentially dangerous. They must be disposed of properly and kept out of the reach of children</p> <p>Do not install the product in an explosive environment or in an area disturbed by electromagnetic fields.</p> <p>The presence of gas or inflammable fumes is a serious safety hazard.</p> <p>Provide an overvoltage protection, mains/knife switch and/or differential on the power network that is suitable for the product and conforming to current standards.</p> <p>The manufacturer declines any and all liability if any incompatible devices and/or components are installed that compromise the integrity, safety, and operation of the product.</p> <p>Only original spares must be used for repair or replacement of parts.</p> <p>The installer must supply all information regarding the operation, maintenance, and use of individual components and of the system as a whole.</p> <p><b>MAINTENANCE</b></p> <p>To guarantee the efficiency of the product, it is essential that qualified professionals perform maintenance at the times and intervals required by the installer, by the manufacturer, and by current law.</p> <p>All installation, maintenance, repair and cleaning operations must be documented. The user must store all such documentation and make it available to competent personnel.</p> <p><b>WARNING FOR THE USER</b></p> <p>Carefully read the enclosed instructions and documentation.</p> <p>This product must be used for its intended purpose only. Any other use is improper and therefore dangerous. The information contained herein and in the enclosed documentation may be changed without notice, and are in fact provided in an approximate manner for application of the product. SEA declines any and all liability in this regard.</p> <p>Keep this product, devices, documentation and all other items out of the reach of children.</p> <p>In case of maintenance, cleaning, breakdown or malfunction of this product, turn off the unit and DO NOT try to repair it yourself. Call a qualified professional only. Disregard of this instruction may cause extremely dangerous situations.</p> <p><b>TERMS AND LIMITS OF WARRANTY</b></p> <p><i>This product has a warranty of 24 months starting on the date of selling document, and is valid for the first purchaser only.</i></p> <p><i>The warranty will expire in the event of: negligence, incorrect or improper use of the product, use of accessories not conforming to the manufacturer's specifications, tampering by the customer or by third parties, natural causes (lightning, flood, fire, etc.), insurrection, acts of vandalism, changes in environmental conditions of the installation site. In addition, it does not cover parts subject to wear (batteries, etc.). If the product has to be returned to SEA for repair, it must be sent postage paid. SEA will return the repaired product to the sender COD. Under any other circumstances, the product will be refused upon receipt or held at the time of shipment. Purchase of this product implies full acceptance of all of the terms of this warranty. In the event of dispute, the competent forum will be that of Teramo, Italy.</i></p> <p></p>	<p>Le presenti avvertenze sono parti integranti ed essenziali del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. E' necessario conservare il presente modulo e trasmetterlo ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto. L'errata installazione o l'utilizzo improprio del prodotto può essere fonte di grave pericolo.</p> <p><b>ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE</b></p> <p>L'installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente e in osservanza della legislazione locale, statale, nazionale ed europea vigente.</p> <p>Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto.</p> <p>La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a "Regola d'arte". Il prodotto deve essere installato in un armadio non accessibile ad un operatore.</p> <p>I materiali d'imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.</p> <p>Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campi elettromagnetici. La presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.</p> <p>Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extratensioni, un interruttore/sezionatore e/o differenziale adeguati al prodotto e in conformità alle normative vigenti.</p> <p>Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora vengano installati dei dispositivi e/o componenti incompatibili ai fini dell'integrità del prodotto, della sicurezza e del funzionamento.</p> <p>Per la riparazione o sostituzione delle parti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.</p> <p>L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione e all'utilizzo delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalità.</p> <p><b>MANUTENZIONE</b></p> <p>Per garantire l'efficienza del prodotto è indispensabile che personale professionalmente competente effettui la manutenzione nei tempi prestabiliti dall'installatore, dal produttore e dalla legislazione vigente.</p> <p>Gli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e pulizia devono essere documentati. Tale documentazione deve essere conservata dall'utilizzatore, a disposizione del personale competente preposto.</p> <p><b>AVVERTENZE PER L'UTENTE</b></p> <p>Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata.</p> <p>Il prodotto dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.</p> <p>Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento e nella documentazione allegata, potranno essere oggetto di modifiche senza alcun preavviso. Sono infatti fornite a titolo indicativo per l'applicazione del prodotto. La società SEA declina ogni ed eventuale responsabilità.</p> <p>Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant'altro fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>In caso di manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, togliere l'alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo d'intervento. Rivolgersi solo al personale professionalmente competente e preposto allo scopo. Il mancato rispetto di quanto sopra può causare situazioni di grave pericolo.</p> <p><b>LIMITI DELLA GARANZIA</b></p> <p>La garanzia è di 24 mesi decorrenti dalla data del documento di vendita ed è valida solo per il primo acquirente.</p> <p>Essa decade in caso di: negligenza, errore o cattivo uso del prodotto, uso di accessori non conformi alle specifiche del costruttore, manomissioni operate dal cliente o da terzi, cause naturali (fulmini, alluvioni, incendi, ecc.), sommosse, atti vandalici, modifiche delle condizioni ambientali del luogo d'installazione. Non comprende inoltre, le parti soggette ad usura (batterie, ecc.). La restituzione alla SEA del prodotto da riparare deve avvenire in porto franco destinatario. La SEA restituirà il prodotto riparato al mittente in porto assegnato. In caso contrario la merce verrà respinta al ricevimento o trattenuta alla spedizione. L'acquisto del prodotto implica la piena accettazione di tutte le condizioni della garanzia. Per eventuali controversi il foro competente è quello di Teramo - Italia.</p>	<p>Las presentes advertencias son partes integrantes y esenciales del producto y tienen que ser entregadas al usuario. Hay que leerlas atentamente ya que ofrecen indicaciones importantes que se refieren a la instalación, el uso y la manutención. Es necesario conservar este módulo y entregarlo a eventuales nuevos usuarios de la instalación. La instalación errónea o la utilización indebida del producto puede ser fuente de grave peligro.</p> <p><b>INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN</b></p> <p>La instalación debe ser llevada a cabo por personal profesional competente y que tenga en cuenta la legislación local, estatal, nacional y europea vigente. Antes de iniciar la instalación comprobar la integridad del producto.</p> <p>El emplazamiento, las conexiones eléctricas y las regulaciones tienen que ser llevadas a cabo a "Regla de arte". El producto debe ser instalado en un armario no es accesible a un operador.</p> <p>Los materiales de embalaje (cartón, plástico, poliestireno, etc.) no deben ser arrojados en el ambiente y no deben estar al alcance de los niños ya que pueden ser fuente de peligro.</p> <p>No instalar el producto en ambientes con peligro de explosión o afectados por campos electromagnéticos. La presencia de gas o humos inflamables constituye un grave peligro para la seguridad.</p> <p>Prever en la red de alimentación una protección para extratensiones, un interruptor / seccionador y/o diferencial adecuados al producto y conforme con la normativa vigente.</p> <p>El constructor declina toda responsabilidad en el caso de que se instalen dispositivos y/o piezas incompatibles que afecten a la integridad, la seguridad y el funcionamiento del producto.</p> <p>Para la reparación o sustitución de las piezas será necesario utilizar sólo recambios originales.</p> <p>El instalador debe facilitar toda la información relativa al funcionamiento, al mantenimiento y a la utilización de cada una de las piezas de que se compone, y del sistema en su totalidad.</p> <p><b>MANTENIMIENTO</b></p> <p>Para garantizar la eficacia del producto, es indispensable que personal profesional y competente lleve a cabo el mantenimiento en los periodos indicados por el instalador, por el productor y por la legislación vigente.</p> <p>Las intervenciones de instalación, mantenimiento, reparación y limpieza tienen que estar ratificadas por documentos. Estos documentos deben ser conservados por el usuario y estar siempre a disposición del personal competente encargado.</p> <p><b>ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO</b></p> <p>Leer atentamente las instrucciones y la documentación adjunta.</p> <p>El producto tiene que ser destinado al uso para el que ha sido concebido. Otro uso será considerado impropio y por tanto peligroso. Además, las informaciones que contiene el presente documento y la documentación adjunta, podrán ser objeto de modificaciones sin previo aviso. Se entregan, de hecho, como información para la aplicación del producto. La sociedad SEA, declina cualquier responsabilidad.</p> <p>Mantener los productos, los dispositivos, la documentación y todo lo demás fuera del alcance de los niños. En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, quitar la alimentación y no llevar a cabo ninguna intervención. Dirigirse sólo al personal profesional y competente encargado para tal fin. La no observancia de lo anterior puede causar situaciones de grave peligro.</p> <p><b>LIMITES DE LA GARANTIA</b></p> <p>La garantía es de 24 meses a partir de la fecha impresa en el documento de venta y es válida sólo para el primer comprador.</p> <p>La misma pierde valor en caso de: negligencia, error o mal uso del producto, uso de accesorios no conformes con las especificaciones del constructor, daños producidos por el cliente o por terceros, causas naturales (rayos, aluviones, incendios, etc.), movimientos bruscos, actos vandálicos, modificaciones de las condiciones ambientales del lugar de instalación. Además no comprende las piezas sujetas a desgaste (pilas, etc.). La restitución a la SEA del producto por reparar tiene que llevarse a cabo en puerto franco del destinatario. La SEA restituirá el producto arreglado al remitente con porte a franquear en su destino. En caso contrario la mercancía será rechazada cuando se reciba o retenida cuando se envíe. La adquisición del producto conlleva que se aceptan completamente todas las condiciones de garantía. Para eventuales controversias el tribunal competente es el de Teramo - Italia.</p>