



SEA
Sistemi elettronici
di Aperture Porte e Cancelli

SEA S.r.l.
DIREZIONE E STABILIMENTO:
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. 0861 588341 r.a. Fax 0861 588344



<http://www.seateam.com>
e-mail: seacom@seateam.com (Uff. Comm.le)



GATE 2

cod. 23001125 (433MHz) cod. 23001126 (868MHz)

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS



ESPAÑOL

INNESTO MODULO RADIO 433/868 MHz

PLUG - IN RADIO MODULE 433/868 Mhz

RADIO MODULE A GREFFE 433/868 MHz

ENCHUFABLE MODULO RADIO 433/868 MHz



I Inserire il modulo A facendo attenzione a lasciare libero l'ultimo PIN in basso (vedi Fig. 1).

I componenti del modulo A devono essere rivolti all'interno della scheda (vedi Fig. 2).

GB Insert the module A and make sure that the last PIN is free (see Fig. 1).

The module A components must be turned towards the inside of the board (see Fig. 2).

F Insérer le module A en faisant attention à laisser libre le dernier PIN en bas (comme en Fig. 1).

Les composants du module A doivent être tournés vers l'intérieur de l'armoire électronique (comme en Fig. 2)

E Insertar el modulo A haciendo atención en dejar libre el ultimo PIN de abajo (ver Fig. 1).

Los componentes del modulo A deben ser dirigidos hacia el interno de la tarjeta (ver Fig. 2).



SEA
Sistemi elettronici
di Aperture Porte e Cancelli

SEA S.r.l.
DIREZIONE E STABILIMENTO:
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. 0861 588341 r.a. Fax 0861 588344




<http://www.seateam.com>
e-mail: seacom@seateam.com



GATE 2 24 Plus

(cod. 23001135)

- ❶ INNESTO MODULO RADIO 433/868 MHz
- ❷ PLUG - IN RADIO MODULE 433/868 Mhz
- ❸ RADIO MODULE A GREFFE 433/868 MHz
- ❹ ENCHUFABLE MODULO RADIO 433/868 MHz



- ❶ Inserire il modulo A facendo attenzione a lasciare libero l'ultimo PIN in basso (vedi Fig. 1).

I componenti del modulo A devono essere rivolti all'interno della scheda (vedi Fig. 2).

- ❷ Insert the module A and make sure that the last PIN is free (see Fig. 1).

The module A components must be turned towards the inside of the board (see Fig. 2).

- ❸ Insérer le module A en faisant attention à laisser libre le dernier PIN en bas (comme en Fig. 1).

Les composants du module A doivent être tournés vers l'intérieur de l'armoire électronique (comme en Fig. 2)

- ❹ Insertar el modulo A haciendo atención en dejar libre el ultimo PIN de abajo (ver Fig. 1).

Los componentes del modulo A deben ser dirigidos hacia el interno de la tarjeta (ver Fig. 2).



SEA S.r.l.
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. 0861 588341 r.a. Fax 0861 588344

www.seateam.com

seacom@seateam.com

REV. 00 - 05/2007