


MINI SWIPE 2

DECODER DEUX CANNAUX POUR LA GESTION DE MAX. 2 LECTEURS READ OU 1 CUBE W
CLAVIER A CODES PROGRAMMABLE STAND ALONE ET AVEC OPEN+SP40.V2
(COD. 23002005)



Connexion de la card RadioDec Mini et les lecteurs SEA

BORNE MINI SWIPE 2	BORNE SWIPE READER 1	BORNE SWIPE READER 2
1 (12/24V)	4	4
2 (0V)	5	5
3 (READER1 - D1)	1	
4 (READER1 - D0)	2	
5 (READER1 - LED)	3	
6 (READER2 - D1)		1
7 (READER2 - D0)		2
8 (READER2 - LED)		3
CH1 (NO - CH)	Contact normalement ouvert	Channel 1
CH1 (NC - CH)	Contact normalement fermé	Channel 1
CH2 (NO - CH)	Contact normalement ouvert	Channel 2
CH2 (NC - CH)	Contact normalement fermé	Channel 2

-LED bleues allumées:
Rétro-éclairage allumé
-LED vertes allumées:
Programmation ou dispositif
accepté
-LED rouges allumées:
annulation ou périphérique refusé

Description des ponts des lecteurs SEA

JP1 ponté =
en mode Wiegand, seule lecture
des cartes
JP1 ne pas ponté =
mode SEA, cartes programmées
ou sérialisées.
JP2 ponté =
rétro-éclairage allumée en mode
Wiegand
JP2 pas pontés =
Rétro-éclairage éteinte en mode
Wiegand
JP3 non utilisé

CARACTERISTIQUES

Alimentation	12/24 Vdc
Absorption en stand-by	3mA
2 entrées pour lecteurs SEA ou Wiegand 26 et 34 bits avec technologie 125 KHz	
2 sorties relais à contact sec	Max 1A
Fonction Tamper	Activé par la connexion d'un Buzzer sur canal 2
Degré de protection	IP55
Température de fonctionnement	-20 °C + 80 °C
Température de stockage	-30 °C + 80 °C
Humidité	De 5% à 80% non- condensante
Programmable avec le bouton P1 stand-alone ou avec SP40-V2	
Programmable avec tranches de temps par SP40-V2	

Note 1: Le réglage en WIEGAND est efficace seulement si le SWIPE 2 n'est pas programmé avec SP40-V2.

Note 2: Pour passer au mode WIEGAND sélectionnez la LED verte et appuyer sur le bouton P1 pendant 5 s jusqu'à ce que les deux LED clignotent en alternance.

Note 3: La fonction Tamper est activée en appuyant sur le bouton P1 à la mise sous tension. La fonction Tamper active l'alarme sur le relais 2.

Le **SWIPE 2** est un décodeur à deux canaux que peut être interfacé avec 2 lecteurs SWIPE ou avec un clavier CUBE W. Le SWIPE 2 peut également fonctionner avec de lecteurs, qui transmettent des données en Wiegand 26 ou 34 bits. Le SWIPE 2 est aussi programmable avec SP40 - V2, avec lequel vous pouvez enregistrer des tranches de temps à chaque utilisateur et les stocker jusqu'à 6 heures en l'absence d'électricité. Avec SP40 - V2, en outre il est possible de chronométrer les sorties du SWIPE 2.

Programmation d'une Carte ou d'une clé de proximité (compatible avec les cartes de type EM4305 et T5577)

Appuyez sur P1, la LED verte sur le SWIPE s'allumera et les LEDs vertes sur les lecteurs clignoteront, à ce moment passez la carte ou la clé de proximité sur le lecteur correspondant au canal auquel vous souhaitez associer votre appareil.

Si la programmation est réussie, les LEDs vertes sur le lecteur resteront allumées pendant une seconde et la LED verte sur le SWIPE 2 clignotera rapidement.

Effacement d'une Carte ou d'une Clé de proximité

Appuyez sur P1 deux fois, la LED rouge sur le SWIPE 2 s'allume et les LEDs rouges sur le lecteur clignotent simultanément, à ce moment passez la carte ou la clé de proximité que vous souhaitez effacer.

Si l'effacement est réussi, la LED rouge sur le SWIPE 2 clignotera et les LEDs vertes sur le lecteur s'allumeront pendant une seconde.

Effacement de toutes les Cartes ou Clés de proximité.

Appuyez sur P1 trois fois, les deux LEDs s'allument, à ce point appuyez et maintenez P1 jusqu'à ce que les deux LEDs clignotantes restent allumées fixes et puis s'éteignent. A ce point, tous les appareils programmés seront effacés.

DESTINATION D'UTILISATION

Le module MINI SWIPE 2 a été projeté pour être utilisé exclusivement comme décodeur pour lecteurs de proximité des dates digitales transmises par un reader fabriqué par SEA que transmet dans la même fréquence et que est codifié pour être interfacé avec le module de reader; le lecteur doit être utilisé seulement comme générateur de commandes à envoyer à une centrale de gestion fabriqué par SEA et doit être alimenté à tensions de sécurité indiquées par le SEA.

SECURITE ET COMPATIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

Ne pas disperser dans l'environnement les matériaux de l'emballage du produit et/ou des circuits.



COMMENT ELIMINER CE PRODUIT (déchets d'équipements électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Le symbole sur le produit et sa documentation indiquent qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets peut compromettre l'environnement ou la santé humaine. Veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

CONFORMITE

Le lecteur de transponder MINI SWIPE 2 est conforme aux normes suivantes:

Norme européenne: EN 50364: 2010

Lignes directrices: LVD (2006/95/EC)

RTTED (1999/5/EC)

MISE HORS SERVICE

La désinstallation et/ou la mise hors service et/ou maintenance de le lecteur de transponder MINI SWIPE 2 doit être réalisée seulement et exclusivement par personnel autorisé et expert.

LIMITES DE LA GARANTIE

Pour la garantie voir les Conditions de Vente reportées dans la liste de prix officielle SEA.

PIECES DE RECHANGE

Les demandes de pièces de rechange sont à adresser à: **SEA S.p.A. - Zona Ind.le, 64020 S. ATTO - Teramo - Italia.**

N.B. LE CONSTRUCTEUR N'EST PAS RESPONSABLE DE DOMMAGES EVENTUELS A LA SUITE D'UNE UTILISATION IMPROPRE, ERRONNEE OU IRRATIONNELLE.

SEA se réserve le droit de faire des modifications ou des variations s'elle retient opportun pour ses produits et/ou pour le présent manuel sans aucune obligation de préavis.

